Futaba

模型用ジャイロ

RATE GYRO



AYGS

Active Angular Velocity Control System

AVCS ジャイロ **GY520**

取扱説明書

注意:

- ●製品をご使用前に必ず本書をお読みください。
- ●本書はいつでも活用できるように大切に保管してください。

1M23N21904

このたびは AVCS ジャイロ **GY520** をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

ご使用の前に、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく安全にお使いください。また、お読みになられた後も大切に保管してください。

はじめに

この **GY520** は模型へリコプターのテール制御用の AVCS 方式小型レートジャイロです。アドバンスト高速制御アルゴリズムの採用により、電動へリから 90 サイズへリまで、高精度のテール制御を実現します。

※ AVCS: Active Angular Velocity Control System の略

[GY520 の特長]

- ●小型・軽量 (20.7x20.7x10mm, 6.9g)
- ●高速制御 (280Hz/560Hz 可変)
- F3C, 3D モード選択可能
- ●デジタルサーボ (1520µS/760µS)、アナログサーボ対応
- ●プッシュスイッチと LED のコンビネーションにより容易なセッティング
- ●別売の USB アダプタ (CIU-2) および専用ソフトを使用すると、PC を介して パラメータ設定が可能となります。(拡張機能)

[推奨サーボ]

●ヘリラダー用サーボ

1520μS ニュートラルタイプ:

\$9254, BL\$254, \$9257 (小型 EP ヘリ用), BL\$257 (小型 EP ヘリ用)

760μS ニュートラルタイプ:

S9256, BLS251

<u></u> _ 注意</u>

- GY520 に接続するサーボのタイプに合わせて必ずモードを 設定する。(サーボ選択機能、p.24)
- GY520 の場合、デジタル (1520µS および 760µS) サーボおよびアナログサーボに対応します。ただし、サーボのタイプに合わせてモード選択が必要です。異なったモードで動作させた場合、正常に動作できなかったり、サーボ破損の恐れがあります。

安全にお使いいただくために ●表示の意味 4 ●搭載時/操作時の注意 4 お使いになる前に ●セット内容 8 ●各部の名称 10 ● GY520 の動作について 12 搭載/調整 ●初期設定 ●リンケージ調整19 |飛行調整 21 機能説明

●仕様	37
●修理を依頼されるときは	39

- 本書の内容の一部または全部を無断で転載しないでください。
- ◆本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- ●本書の内容は万全を期して作成していますが、万一ご不明な点や誤り、記 載もれなどお気づきの点がございましたら弊社までご連絡ください。
- お客様が機器を使用された結果につきましては、責任を負いかねることが ございますのでご了承ください。

安全にお使いいただくために

いつも安全に製品をお使いいただくために、以下の点にご 注意ください。

表示の意味

本書の中で次の表示がある部分は、安全上で特に注意する 必要のある内容を示しています。

示 耒

阹

∧危険

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者また は他の人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じる ことが想定される場合。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者また は他の人が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。 または、軽傷、物的損害が発生する可能性が高い場合。

∧注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者または他 の人が重傷を自う可能性は少ないが、傷害を自う危険が想定さ れる場合。ならびに物的損害のみの発生が想定される場合。

搭載時/操作時の注意

∧警告

- 接続コネクターは奥まで確実に插入する。
- ■コネクターの構造上、挿入途中で挿入力が2段階に変化します。奥まで 確実に挿入されていないと、飛行時の振動等で抜けて、墜落の危険があ ります。
- GY520 の接続ケーブルは引っ張らないよう、多少余裕がで きるように搭載する。
- ■ケーブルが引っ張られた状態で搭載すると、ジャイ□本来の性能を引き出 せません。また、ジャイロがはがれると、操縦不能に陥り、大変危険です。

- ジャイロの動作方向は必ずチェックする。
- ■動作方向が逆の状態で飛行させようとすると、機体が一定方向に激しく 回転することになり、大変危険な状態に陥ります。

△注意

- GY520 に接続するサーボタイプに合わせて必ずモードを設定する。(サーボ選択機能、p.24)
- GY520 の場合、デジタル (1520µS および 760µS) サーボおよびアナログ サーボに対応します。ただし、サーボのタイプに合わせてモード選択が 必要です。異なったモードで動作させた場合、正常に動作できなかった り、サーボ破損の恐れがあります。
- GY520 は必ず、付属のセンサーテープを使用して、機体に取り付ける。(取付方法、p15)
- ■ジャイロの動作に不要な機体の振動が直接センサー部に伝わらないよう に、しかも、機体に確実に固定するため。
- GY520 のケースに金属等の導電物質が接触しないように搭載する。
- ■この製品は、静電気、電磁波障害を軽減するために、ケースに導電樹脂 材料を使用しています。ケース表面は導電性をもっていますので、ショートの原因となります。
- ジャイロの電源(受信機共用)を投入後約 5 秒間は機体およびラダースティックを動かさない。
- ■電源投入時、GY520 は内部の初期化およびラダーニュートラル位置を読み込みます。モニター LED が点滅している間はヘリ本体は動かさないでください。また、送信機のラダースティックもニュートラル位置から動かさないでください。
- リンケージでラダーニュートラルをずらした場合は、必ず、 AVCS モードでのラダーニュートラル位置の再読込を行う。
- **GY520** 内部にはラダーニュートラル位置が記憶されているため、ニュートラルずれを生じます。



急激な温度変化は避ける。

- ■急激な温度変化はニュートラルずれの原因となります。例えば、冬期の 暖房や夏期の冷房の効いた車内から車外に出してすぐに飛行するような ことは避けて、10 分程度その場に放置し、ジャイロ内部の温度が安定してから電源を入れて使用してください。また、ジャイロ本体に直射日光が当たったり、エンジンの近くに搭載した場合、急激な温度変化を与えることも考えられます。ジャイロ本体に直射日光等が当たらない工夫をしてください。
- 受信機・ジャイロ・サーボ側のニッカド電池の動作可能時間は、調整の段階で把握しておき、余裕をみて飛行回数を決めておく。
 - AVCS モードで飛行中は、ラダートリムを操作しない。
- GY520 内部には、ラダーニュートラル位置が記憶されているため、飛行中にラダートリムを動かすと、ニュートラルずれを生じます。
 - AVCS モードで使用する場合は、レボリューションミキシング(ピッチ→ラダーミキシング)は OFF とする。
- AVCS モード時のラダーの補正はすべて GY520 が行います。従って、 ラダーミキシングを ON にすると、ニュートラルずれと同様の動作とな ります。
 - ジャイロ本体を硬いものでたたいたり、コンクリート面など、硬い床面に落とさないでください。
- ■ジャイロセンサは衝撃に弱い構造です。強い衝撃でセンサが破壊される 場合があります。

機体メンテナンスに関する注意


∧注意

- テールドライブはパイプドライブまたはベルトドライブ等を使用し、テールまわりの強度に留意する。
- ■ジャイロの性能が向上した分、機体の振動レベルやテールローターの大きさ、種類、リンケージのがた、たわみ等が、特性に大きく影響するようになります。また、テールの制動能力が上がり、舵も効くため、機体側テール部の負担も大きくなります。
- ↑ 機体テール部の日頃からのメンテナンスを実行する。
- ■機体テール部の剛性がジャイ□の性能に大きな影響を与えます。従って、 サポーターの緩み、テールパイプの劣化等によっても、特性に大きく影響を与えることになります。
 - ↑ できるだけ振動の少ない機体整備を行う。
- ■機体の振動はジャイ□動作に特に悪影響を与えます。

お使いになる前に

セット内容

GY520 には次のものが付属します。





●センサーテープ(各 x2) (2mm 厚/3mm 厚)



●ダンパープレート



お使いになる前に



●接続コード黒/赤 (350mm)






●サーボ (x1) (サーボ付セットの場合にのみ付属)

(S9254 または BLS254 の場合)



(S9257 または BLS257 の場合)



※サーボにはサーボホーン等が付属します。

※形状は一例を示します。サーボによりホーンの形状が異なります。

(オプションパーツ)


下記のオプションパーツ(別売)が用意されています。

- ●接続コード黒/赤 各種コード長(55, 80, 130, 200, 350mm)の赤/黒2本セット。
- **GY520 用センサーテープ**2mm 厚または 3mm 厚の 10 枚組。

各部の名称

モニター LED

●動作状態や設定状態を表示します。(青・赤・紫/点灯・点滅)



(出力コネクター)

プッシュスイッチ

●**GY520** の動作パラメータ の設定に使用します。



※ブッシュスイッチの操作 は必ず付属のミニドライ バーを使用し、余分な力 をかけないようにしてく ださい。





(受信機接続コネクター)

●コネクタボックスと受信機 は付属の接続コードで接続 します。

モニター LED 表示

ジャイロの動作状態を表示します。

操作	状態	LE	D 表示
	サーボパルス無し、センサ異常	赤	低速点滅
起動時	ウオームアップ	青	低速点滅
	センサ初期化	青	高速点滅
	ノーマルモード (ジャイロ静止時)	青	点灯
	AVCS モード(ジャイロ静止時)	赤	点灯
動作時	AVCS モードのラダーニュートラルズレ、 スティック操作(ジャイロ静止時)	紫	低速点滅
	ジャイロ右回転時 (ジャイロ上面配置時)	青	高速点滅
	ジャイロ左回転時 (ジャイロ上面配置時)	赤	高速点滅

GY520 の動作について

GY520 はノーマルモードおよび AVCS モードの 2 つの動作 モードを送信機から切り替えて使用可能です。(動作モード および感度設定方法は p28 を参照)

動作モードの違いは下表の通りです。

動作モード	動作
ノーマルモード	角度補正機能がオフの状態で動作します。特長としては、ヘリが前進時に風見鶏効果が出ます。
AVCS モード	積分機能が追加され、角度補正機能が動作します。 特長としては、ヘリの前進および後進中に、横風で もテール位置を強固に保持します。

GY520 の初期化

GY520 は電源 ON 時に、自動的に内部の初期化が行われます。初期化が終了すると、ラダーサーボが左右に 4 回動作します。また、AVCS モードで電源を ON にした時は、AVCS モード動作時の基準データ(ラダーニュートラル)の更新が行われます。したがって、電源を ON にする時はいつも下記の注意事項をお守りください。

△注意

(電源 ON 時の注意)

- ジャイロの電源(受信機共用)を投入後約 5 秒間は機体およびラダースティックを動かさない。
- ■電源投入時、GY520 は自動的に内部の初期化が行われます。GY520 の LED が赤または青に点灯するまでは、機体およびラダースティックを動かさないでください。

AVCS モード時の動作

AVCS モードで動作中、機体が静止した状態でラダースティックを操作するか、または機体を動かすと、ラダースティックをニュートラルに戻してもサーボはニュートラル位置には戻りません。これは、AVCS モードの動作として、積分動作を加えたことにより生ずるもので、異常ではありません。実際の飛行では、ジャイロはテールの動きを常時監視し、テールの動きが止まるように制御します。

●ラダーリンケージのニュートラル位置

AVCS モードで飛行した場合、ラダーリンケージが多少ずれていても、GY520が自動的にトリムを取ってしまい、リンケージのずれが判り難くなります。ただし、ジャイロの制御性能を最大限に発揮させるためには、ラダーサーボのリンケージは、ニュートラル位置で、サーボホーンとリンケージロッドが直角になっていることが重要です。

このため、リンケージの調整は、最初にノーマルモードで飛行させ、ラダーのニュートラルを取ります。できるだけ送信機のラダートリムを使わず、リンケージを調節して、サーボホーンとリンケージロッドが直角位置でニュートラルとなるようにテールローターのピッチ角で合わせてください。この位置が、AVCSモードでのラダーのニュートラル基準位置となります。

このニュートラル基準位置をジャイロに記憶させる方法は、以下の2通りの方法があります。

	AVCS ニュートラル基準位置の読込み方法
(その 1)	ノーマル、AVCS モード切替スイッチを、1 秒以内で3回動かし、AVCS モード側にします。この時点のラダースティックの位置がジャイロに記憶されます。 ノーマルと AVCS モードのニュートラルが同じになります。
(その 2)	AVCS モードでジャイロの電源をオンします。この時点のラダースティック位置がジャイロに記憶されます。

● AVCS モード時のサーボニュートラル位置の確認方法

AVCS モードでラダースティックを動かした場合や、ヘリを動かすとサーボが元のニュートラル位置に戻らなくなります。電源を再投入すれば、サーボはニュートラル位置となりますが、以下の方法でも、サーボのニュートラル位置を確認することができます。

ニュートラル 位置の確認方 法 ラダースティックを、1 秒以内の間隔で、左右フルストロークで3 回動かし、直ちに、ラダースティックをニュートラル位置に戻します。約1 秒後にサーボはニュートラル位置に移動します。

△注意

(AVCS モードで使用時の注意)



AVCS モードで飛行中は、ラダートリムを操作しない。

- ■GY520 内部にはラダーニュートラル位置が記憶されているため、飛行中にラダートリムを動かすと、ニュートラルずれを生じます。
- AVCS モードで使用する場合は、レボリューションミキシング (ピッチ→ラダーミキシング) は OFF としてください。
- ■AVCS モード時のラダーの補正はすべて **GY520** が行います。従って、ラダーミキシングを ON にすると、ニュートラルずれと同様の動作となります。

(リンケージ調整時の注意)

- **リンケージでラダーニュートラルをずらした場合は、必ず、**GY520 のラダーニュートラルの更新を行う。
- ■GY520 内部にはラダーニュートラル位置が記憶されているため、ニュートラルずれを生じます。

搭載/調整

次の手順で搭載および調整を行ってください。

機体への搭載

ジャイロの搭載



【重要】ジャイロ底面がメインローターのシャフト軸方向と直角になるように取付けてください。この軸がずれるとロール、ピッチ方向にも反応してしまいます。

[重要]ジャイロセンサは振動に対して敏感です。ヘリの振動は出来るだけ少なくなるように調整してください。また、本体から出ているケーブルは、余裕を持たせて固定してください。

●ジャイロ取付上の注意

- ※プッシュスイッチが操作できる方向に取り付けてください。
- ※ジャイロの取付は必ず付属のセンサーテーブを(カットせずそのままの大きさで)使用し、センサーテーブの中央(縦横均等)に取付けてください。このテープはヘリコプターからの振動を効果的に吸収するように設計されています。
- ※センサー底面および機体取付部分の油分はクリーナー等で拭き取っておきます。
- ※使用するにしたがって、センサーテープのコーナー付近からスポンジが裂けてくる場合があります。この状態で飛行させると、振動吸収が充分行われないばかりでなく、ジャイロ脱落の危険があります。飛行前には必ずセンサーの取付状態を確認し、スポンジが裂けている場合は新しいものと交換してください。
- ※機体の振動の影響により、テールのびくつきが収まらない場合は、付属のダンパープレートをセンサーテープで挟んで、使用してください。(次ページの「振動について」の説明をご参照ください。)

●ダンパープレート ●センサーテープ (付属のものを使用) (付属のものを使用)

△注意



ジャイロ本体を硬いものでたたいたり、コンクリート面など、硬い床面に落とさないでください。

■ジャイロセンサは衝撃に弱い構造です。強い衝撃でセンサが破壊される 場合があります。

振動について;

使用しているジャイロセンサは振動ジャイロと呼ばれる方式のもので、シリコンウェーハ上の微細な可動部を振動させ、回転運動により発生するコリオリカから、角速度を検出する構造です。従って、外部から加わる振動に対して元々敏感です。ヨー軸周りの回転振動はもとより、X,Y,Z方向の直線振動に対しても影響を受けます。加わる振動が、センサの許容値を超えるとジャイロ動作に影響を与え、テールの細かな揺れや、ピクツキ現象が発生します。


ヘリからは、エンジンの基本振動(12,000rpmで200ヘルツ)から数キロヘルツまでにわたり広い周波数の振動を発生します。目に見える振動は、数百ヘルツまでです。見た目は振動が発生していないようでも、高い周波数の振動によりジャイ□に誤動作を発生させることがあります。

GY520 の取り付けは、振動吸収特性の優れた、付属のセンサーテープを必ず使用してください。取り付けは、ヘリのジャイロマウント上の中心に、センサーテープを 1 枚使用して貼ります。通常は、この状態で有効な振動のダンピングが可能ですが、飛行中に、テールの細かな揺れやピクツキが発生している場合、振動の影響を受けている可能性があります。ヘリから発生している振動源の対策を行います。また、付属のダンパープレートを 2 枚のセンサーテープでサンドイッチして、ジャイロを搭載すると更にダンピング効果が増します。

また 2mm と 3mm 厚の 2 種類のセンサーテープが付属されています。3mm センサーテープは 2mm センサーテープより振動吸収効果が優れます。機体に合わせてどちらを使用するか選択してください。(標準:3mm 厚。小型 EP 等:2mm 厚。)

接続方法

下図のとおり、**GY520**、受信機およびサーボを接続してください。



△警告

- 接続コネクターは奥まで確実に挿入する。
- ■コネクターの構造上、挿入途中で、挿入力が2段階に変化します。奥まで確実に挿入されていないと、飛行時の振動等で抜けて、墜落の危険があります。

△注意

- GY520 に接続するサーボのタイプに合わせて必ずモードを 設定する。(サーボ選択機能、p.24)
- GY520 の場合、デジタル (1520µS および 760µS) サーボおよびアナログ サーボに対応します。ただし、サーボのタイプに合わせてモード選択が 必要です。異なったモードで動作させた場合、正常に動作できなかった り、サーボ破損の恐れがあります。

初期設定

リンケージ調整を行う前に、下記の「**GY520** の初期設定」、「ジャイロ感度の初期設定」および「送信機側の設定確認」に従って、設定および確認を行います。

GY520 の初期設定

次の **GY520** の動作パラメーターをあらかじめ設定しておきます。設定方法は「**GY520** 動作パラメーターの設定」(p.23) の項目を参照してください。

「サーボ選択]

● **GY520** に接続するサーボのタイプに合わせてモードを選択します。 BLS254/S9254/S9257/S9253を使用する場合はデジタル 1520µS モードを、BLS251/S9256/S9251 を使用する場合はデジタル 760µS モードを、アナログサーボを使用する場合はアナログサーボモードを選択します。

[F3C/3D モード設定]

●きめ細かなラダー操作を必要とする場合は F3C モードを、ラダースティック操作をより敏感に反応させたい場合は 3D モードを選択します。

「レスポンス設定]

● 3D アクロ機や小型へリの場合は高速モードに、大型スケール機やテール 重量の重い機体は低速モードに設定することにより制御が最適化されま す。なお、飛行させながら最適値を選択してください。

ジャイロ感度の初期設定(仮設定)

ジャイ□感度の設定は送信機側で行います。設定方法は「ジャイ □感度の設定」(p.28) の項目をご参照ください。

ホバリング時と上空時の設定をとりあえず下記の値に設定します。

●ホバリング時:70% (AVC、NORとも) ● 上空飛行時:40% (AVC、NORとも)

送信機側の設定確認

AVCS モード時の送信機側の設定を確認します。ここでは、ニュートラルズレを起こすような設定がされていないことをチェックします。

[送信機側の設定]

- ●ピッチ→ラダーミキシングは INH にします。
- ●ホバリング及び上空のラダートリムを全て同じ位置にします。
- ●ラダーの舵角設定は全てのコンディションで 100% とします。
- T14MZ 等のコンディションディレー機能も INH にします。


AVCS モード時のニュートラルズレの確認は、GY520 の LED で確認できます。紫の低速点滅時はニュートラルズレの状態です。

リンケージ調整

下記の方法でリンケージ調整を行います。

※初期のリンケージはノーマルモードで行ってください。この場合、機械的に調整を行い、送信機でのトリム調整はできるだけ少なくしてください。

ラダーサーボリンケージの確認



テールコントロールロッド

- ●ラダーニュートラル位置で、サーボホーンとコントロールロッドが直角になる位置にリンケージする。
- ●サーボホーンの長さは機体メーカーの 指示を基準に設定します。

ラダースティックを左右に操作してみて、テールローターの動作方向を確認します。逆に動作する場合は送信機のリバース機能で方向を合せます。

ジャイロ動作方向の確認

へりの機首を右に動かしたとき、ラダーサーボが左方向への動作になっていればジャイ□の動作方向は合っています。

●ラダーサーボが逆に動作する場合は、**GY520** のリバース設定 (P.24) で方向を切替えます。

<u></u> △注意

- 0
- ジャイロの動作方向は必ずチェックする。
- ■動作方向が逆の状態で飛行させようとすると、機体が一定方向に激しく回転することになり、大変危険な状態に陥ります。

リミット設定

GY520 のリミット設定機能により、ラダーサーボ両方向の動作リミット位置を設定し、サーボ動作時にリンケージが突き当たらないように調整します。

●調整方法は GY520 のリミット設定 (P.25) を参照してください。

※飛行時は、この設定角以上にサーボは動作せず、リンケージを 保護します。ただし、設定を下げ過ぎると、ジャイロの性能に 影響を与えます。

飛行調整

- 1 切替スイッチが AVCS モードの状態で、送信機、受信機 の順に電源を on にする。これで、**GY520** が初期化される と同時に、AVCS モード時の基準データ(ラダーのニュー トラル)が読み込まれます。
 - GY520 の LED が赤の点灯になるまで(約5秒間)は、機体及びラ ダースティックを動かさないでください。
- 2 ノーマルモードでホバリングを行い、ラダーのニュート ラル調整を行う。
 - AVCS モードではラダーニュートラルを自動的に取ってしまうた め、リンケージのズレが確認できません。最初はノーマルモード でラダーニュートラル調整を行います。
 - ラダーサーボのニュートラル位置が大きくズレる場合は、リンケー ジをやり直します。(ブレはできるだけ小さくしてください)
- 3 ノーマルモードでラダーニュートラル調整が終了後、そ のトリム位置を、下記の方法で、AVCSモード側に記憶 更新させる。AVCS モードではこの記憶されたデータが、数 ニュートラル基準となります。ラダートリムを動かした ときは、常に記憶更新を行うことを忘れないでください。
 - 切替スイッチが AVCS モードの状態で電源を入れ直すか、または、 ノーマル、AVCS モード切替スイッチを 1 秒以内で 3 回動かし、 AVCS モード側にします。この時点のラダースティックの位置が ジャイロに記憶されます。
- 4 ホバリング及び上空でハンチングが出ない感度にそれぞ れ設定する。
 - GY520 は非常に高速応答をするため、ハンチングが出にくくなっ

ています。感度調整は、ビルエットやストールターンの止まり具合等で、ラダーの抑えを見ながら調整を行ってください。

5 ホバリング及び上空の舵の利き具合は、送信機側の、D/R 又は AFR 機能を使って調整する。

ここまでで基本的な調整は終わりです。

ピルエットスピードについて:

ヘリのピルエットスピードは、ラダーコントロール量に従い完全にコントロールされます。ラダー操作量 100% のとき、F3C モードでは、約 450deg/sec (100% ジャイロ感度時)、3D モードでは、720deg/sec に設定されています。また F3C モードでは、ホバリングと上空飛行のピルエットスピードが自動的に変化する(ジャイロ感度が低くなるほどピルエットスピードが速くなる)ように設定されています。

ジャイロセンサのダイナミックレンジ(制御可能範囲)は、約800deg/sec に調整されています。従ってこのダイナミックレンジを越えるラダー操作量を入れると、ジャイロは制御範囲を超えて、ヘリはフルピッチ状態となり、超高速のピルエット動作になります。特に3Dモードはピルエットスピードが高速に設定されているため、ラダー操作量が110%を超えるとこの状態に入りますので注意をお願いします。

ラダー操作量は、送信機の AFR、DR、END POINT(ATV) 機能で設定できます。

機能説明

GY520 動作パラメータの設定

GY520 の動作パラメータの設定は、通常の動作モードから 設定モードに切り替えてから行います。設定項目は全部で6 項目あります。

「設定モードへの切替]

● GY520 のプッシュスイッチを約3秒間 (LED が一瞬紫色に点灯 するまで) 押し続けます。下記の設定モードに切り替わります。

●設定モード

▼ (パラメータ)	(セッティング状態)	(LED 表示)
	デジタル 1520μS サーボ*	青1回点滅
①サーボ選択	デジタル 760μS サーボ	赤 1 回点滅
1	アナログサーボ	紫1回点滅
②リバース設定	ノーマル*	青 2 回点滅
とグハース設定	リバース	赤 2 回点滅
③リミット設定	(サーボ動作のリミット設定)	赤 3 回点滅**
4 F3C/3D モード設定	F3C モード*	青 4 回点滅
4 730/30 七一下設定	3D モード	赤 4 回点滅
*		
'	標準*	青 5 回点滅
⑤レスポンス設定	高速	赤 5 回点滅
1.	低速	紫 5 回点滅
⑥データリセット	(①~⑤の設定をリセット)	青 6 回点滅
* 初期設定の状態		

[設定項目の移動]

●プッシュスイッチを約2秒間 (LED が一瞬紫色に点灯する) まで)押します。設定項目が切り替わります。

^{**} リミット設定のLED表示色はスティック位置により異なります。

①サーボ選択

[LED 1 回点滅]

ジャイロに接続されるサーボのタイプに合わせてモードを選択します。接続するサーボは弊社製ジャイロ専用サーボを使用してください。

- ●3種類のサーボタイプに対応します。
- ●デジタル 760µS サーボの使用が最もジャイロのパフォーマンスを 引き出せます。

- **GY520** に接続するサーボタイプに合わせて必ずモードを 設定する。
- ■異なったモードで動作させた場合、正常に動作できなかったり、サー ボ破損の恐れがあります。

セッティング状態	LED 状態	サーボタイプの選択方法
デジタル 1520μS サーボ*	青1回点滅	1. プッシュスイッチを短く押して高速点 滅状態とします。(高速点滅状態は約1
デジタル760μS サーボ	赤 1 回点滅	
アナログサーボ	紫1回点滅	チを短く押すと設定が切り替わります。

*印は初期設定の状態を示します。

対応サーボ:

- ●デジタル 1520µS サーボ: BLS254, S9254, S9257, BLS257, S9253
- ●デジタル 760µS サーボ: BLS251, S9256, S9251
- ●アナログサーボ:アナログサーボ全般

②リバース設定

ジャイロの動作方向を設定します。機首が右に向いたときは補正 舵は左となり、機首が左に向いたときは補正舵が右となるように設 定します。

△警告



ジャイロの動作方向は必ずチェックする。

■動作方向が逆の状態で飛行させようとすると、機体が一定方向に激し く回転することになり、大変危険な状態に陥ります。

セッティング状態	LED 状態	ジャイロ動作方向の変更方法
ノーマル*	青2回点滅	1. プッシュスイッチを短く押して高速点 滅状態とします。(高速点滅状態は約1 秒間で解除されます。)
リバース	赤 2 回点滅	2. 高速点滅状態で、更にプッシュスイッ チを短く押すと設定が変更されます。

*印は初期設定の状態を示します。

③リミット設定

[LED 3 回点滅]

ラダーサーボの両方向の動作リミット角度を設定します。機体に 実装後に調整を行います。

LED 状態	サーボ動作のリミット設定方法
青3回点滅	1. ブッシュスイッチを短く押すと、LED は高速点滅状態となり、リミット設定モードになります。サーボは記憶されている片側のリミット位置で動作します。調整を行う場合、ラダースティックを左右に動かし、サーボの振れ角を増減します。リンケージロッドが干渉しない位置にした状態で、ブッシュスイッチを短く1回押します。その位置が記憶され、LED が一瞬紫表示となります。 設定が完了すると、サーボはもう一方の記憶されているリミット位置に移動します。 2. 上記の設定と同様に、もう一方のリミット位置の設定を行ってください。設定が完了すると、LED は3回点滅状態となります。この状態でラダースティックを動かし、リミット位置が正常かどうかを確認をしてください(サーボす)。もしずれている場合は、ブッシュスイッチを短く押して、最初から設定をやり直してください。

注意:

- ●リミット位置を狭く設定するとジャイ□動作に影響を与えるため、リミッ ト位置を初期値の 50% (210uS. 約 20 度) 以下に設定しようとした場合、 LED 表示色が赤となり設定できないようになっています。LED 表示が青の 位置でのみリミット設定が可能です。
- ●最初にリミット位置の設定を行う場合、ラダーリンケージを保護するため、 リンケージロッドはホーンから外して調整を行ってください。

4) F3C/ 3D モード設定

[LED 4 回点滅]

ジャイロの動作モード(フライトモード)を設定します。F3Cモー ドはきめ細かなラダー操作を必要とする場合に設定します。一方、3D モードはラダースティック操作がより敏感に反応するモードです。

セッティング状態	LED 状態	フライトモードの変更方法
F3C モ −ド*	青4回点滅	1. プッシュスイッチを短く押して、高速 点滅状態とします。(高速点滅状態は約 1. 秒間で解除されます。)
3D モード	赤 4 回点滅	2. 高速点滅状態で、更にプッシュスイッチを短く押すと設定が変更されます。

^{*}臼は初期設定の状態を示します。

⑤レスポンス設定

[LED 5 回点滅]

ヘリコプタのテールレスポンスの設定を行います。一般に 3D ア 能 クロ機や小型へリのテールレスポンスは高速です。反面、大型スケー ル機、テール重量の重いヘリなどは、テールレスポンスは遅くなり ます。レスポンス設定は、ジャイロ制御をヘリのテールレスポンス と合わせ込むことにより制御を最適化します。

● 3 段階の設定が可能。飛行調整にて最適値を選択します。

セッティング状態	LED 状態	レスポンス設定変更方法
標準*	青 5 回点滅	 1. プッシュスイッチを短く押して、高速 点滅状態とします。(高速点滅状態は約
高速	赤 5 回点滅	点級小感とします。(同述点級小感は前 1 秒間で解除されます。) 2. 高速点滅状態で、更にプッシュスイッ
低速	紫 5 回点滅	- チを短く押すと設定が切り替わります。 - チを短く押すと設定が切り替わります。

^{*}印は初期設定の状態を示します。

⑥データリセット

[LED 6 回点滅]

ジャイロの設定状態を初期状態に戻すことができます。データリセット後は、再度各パラメータの設定を行ってください。

LED 状態	リセット方法
青 6 回点滅	1. ブッシュスイッチを短く押します。LED は高速点滅状態になります。(高速点滅状態は約1秒間で解除されます。) 2. 高速点滅状態で、ブッシュスイッチを短く3回押します。 LED 表示が一瞬紫色となり、データが初期化されます。

初期状態は以下のとおりです。

パラメータ	初期状態
①サーボ選択	デジタル 1520µS
②リバース設定	ノーマル
③リミット設定	右、左 420µS
④ F3C/ 3D モード	F3C モード
⑤レスポンス設定	標準


リセット後は、自動的に「①サーボ選択」の項目に移ります。

●パラメータ設定を終了し、通常の動作モードに戻る場合は、受信機・ジャイ□電源を入れ直してください。

ジャイロ感度の設定

GY520 のジャイロ感度と送信機側のジャイロ感度設定チャンネルのパルス幅の関係は下図のとおりです。

ニュートラル位置で感度はゼロとなり、+パルス幅側でAVCS モード、-パルス側でノーマルモードとなります。パルス変化幅が 500µS 時で感度は 100% となります。



- ●ジャイロ感度設定機能を持った最新の弊社製送信機の場合、AVCS /ノーマルモードの設定および感度設定が容易に行えます。
 - なお、ジャイ□感度設定機能を持たない送信機の場合、空きのスイッチチャンネルに感度設定コネクタを接続し、感度設定はそのイッチ・シネルのエンドポイント (ATV) 機能により行います。エンドポイント量 100% で感度は約 100% となります。 (弊社製送信機の場合)
- ●最適な感度は、ヘリのテールがハンチング(反復運動)を開始する寸前の位置です。実際の飛行で調整します。
 - 感度の目安は、90 クラスヘリで、ホバリング時 70 ~ 100%、アイドルアップ時 30 ~ 60% 程度です。
 - 小型へリの場合、一般にローター回転数が高く、テール感度が高いため、ジャイロの最適感度は低めのセッティングになります。

ご使用の送信機によって感度調整方法が異なります。以降 の設定例を参考にしてください。

T14MZ/T12Z/T12FG 送信機を使用する場合

ジャイロミキシングで、使用しているコンディション毎に 感度およびモードを設定します。

●フライトコンディション毎に3つ迄感度が設定できます。

[送信機側の設定]

- **1** エンドポイント (ATV) 機能の設定画面で、ジャイロ (Gyro) の両方向のレートを 100% に設定する。
- 2 ジャイロミキシングの設定画面を呼び出し、コンディション毎に感度およびモードを設定する。

(設定例)


ホバリング時は 70% (AVC、NOR とも)、上空時は 40% (AVC、NOR とも) を目安に調整してください。

下記設定例は、ノーマルコンディションで、AVCS70% (レート 1)、NOR70% (レート 2) を SW-A で切り替えて使用する場合を示します。

T14MZ の場合

- 一●現在のコンディションで 使用したい数だけ機能を 有効にする。
- 2 つ以上の感度を使用する 場合、各レートの切替ス イッチの選択および ON 方 向の設定を行う。


(ノーマルコンディション画面)



- ●ジャイロタイプは "GY" を選択する。
- ●モードの選択(AVCS または NOR) および感度の調整

T12Z の場合

●現在のコンディションで使用したい数だけ機能を有効にする。 (下図はレート 1 および 2 画面) 2 つ以上の感度を使用する場合、各レート画面で切替スイッチの 選択および ON 方向の設定を行う。




●ジャイロタイプは ^{」 ∟} "GY" を選択する。

●モードの選択(AVCS または NOR) および感度の調整

T12FG の場合

●現在のコンディションで使用したい数だけ機能を有効にする。 (下図はレート 1 および 2 画面) 2 つ以上の感度を使用する場合、各レート画面で切替スイッチの 選択および ON 方向の設定を行う。



●ジャイロタイプは "GY" を選択する。 ●モードの選択 (AVCS または NOR) および感度の調整

T10C/T9CS/T7C 送信機を使用する場合

ジャイロミキシングを使用して、コンディション毎の感度を設定します。


[送信機側の設定]

- 1 エンドポイント (END POINT) 機能の設定画面で、5ch (ジャイロ感度) の両方向のレートを 100% に設定する。
- 2 ジャイロミキシングの設定画面を呼び出し、コンディション毎の感度を設定する。

(設定例)

ホバリング時は 70% (AVC、NOR とも)、上空時は 40% (AVC、NOR とも) を目安に調整してください。


下記設定例は、ノーマルコンディションを AVCS70%、その 他のコンディションを AVCS40% に設定する場合を示します。





●機能を "ACT" にする。-

●ジャイロモードを |"GY" に設定する。



を選択する。

●各コンディションのモード (AVC または NOR) および感 度の設定


T7C の場合

●機能を "ON" にする。



"GY" に設定する。

●スイッチの選択は "E" を 選択する。



●各コンディションのモード (AVC または NOR) および感 度の設定

参考: (T10C/T9CS/T7C の場合)

初期設定時、ノーマルモードと AVCS モードのニュートラルを合わせる場合は、2 ポジションスイッチを選択すると良いでしょう。設定後、上記の例のように、コンディション切替スイッチを選択します。

T6EX 送信機を使用する場合

ジャイロミキシングを使用して、感度切替スイッチの各方向の感度を設定します。

[送信機側の設定]

- 1 エンドポイント (EPA) 機能の設定画面で、5ch (ジャイロ感度) の両方向のレートを 100% に設定する。
- **2** ジャイロミキシング (GYRO) の設定画面を呼び出し、スイッチ各方向の感度を設定する。

(設定例)

ホバリング時は 70% (AVC、NOR とも)、上空時は 40% (AVC、NOR とも) を目安に調整してください。

下記設定例は、スイッチ上側を AVCS70%、スイッチ下側をノーマル 70% に設定する場合を示します。

T6EX の場合



送信機側 レート設定 -100% ~ 0% ~ +100% GY520 サルード モード モード モード サイロ感度 100% ~ 0% ~ 100%

たは NOR) および感度の設定

T9Z(ワールドチャンピオンモデル)送信機の場合


ジャイロセンスミキシング (GYRO SENSE) 機能で、使用しているコンディション毎のモードおよび感度を設定します。

●フライトコンディション毎に、2つの感度を使用することができます。

[送信機側の設定]


- ATV機能の設定画面で、5ch (GYR) の両方向のレートを 100% に設定する。
- 2 ジャイロセンスミキシングの設定画面を呼び出す。
- **3** "DUAL" モード(DUO)を選択する。
- **4** "GAIN1"、"GAIN2" のレートを調整して感度を設定する。
- *2~4項については次のページの設定例を参考にしてください。

[送信機側のレート設定と感度および動作モードの関係]




(設定例)

下記の設定例は、ノーマルコンディションでAVCS70% (GAIN1)、 ノーマル70% (GAIN2) のモード・感度をスイッチで切り替えて使用する場合を示します。



スイッチでGAIN1,GAIN2を切り換える。

ホバリング時と上空時の各フライトコンディションの設定は下記の値を目安にして調整してください。(AVCSとノーマルモードの感度をスイッチで切り換えて使用する場合の例)



GAIN1,GAIN2の設定値は、50%より上側でAVCSモード、下側で ノーマルモードの設定となります。


専用ミキシングを持たない送信機の場合

GY ジャイロ用の専用ミキシングを持たない送信機の場合は、空きのスイッチチャンネルを使用して感度の設定を行います。対応するチャンネルに GY520 のジャイロ感度入力を接続します。

エンドポイント (ATV) 機能 (舵角調整機能) で AVCS 側およびノーマル側の感度を調整します。

[送信機側の設定]

- 1 エンドポイント (ATV) 機能を呼び出す。
- 2 感度設定チャンネルのレートを調整して感度を設定する。



(設定例)

ホバリング時は 70% (AVC、NOR とも)、上空時は 40% (AVC、NOR とも) を目安に調整してください。

※仕様・規格は予告なく変更することがあります。

GY520 規格

模型へリコプター用ヨー軸制御用レートジャイロ

●制御方式 : アドバンスト PID 制御

●センサー : MEMS 振動ジャイロセンサー

●角度範囲 : ± 800 度 /sec ●動作電圧範囲 : D.C 3.8V ~ 6.0V ●消費電流 : 40mA(サーボ無し) ●動作温度範囲 : -10 ~ +45℃

●外形寸法 : 20.7x20.7x10mm ●重量 : 6.9g (本体)

(推奨ジャイロ用サーボ規格)

S9254 規格

ジャイロ専用デジタルサーボ (1520µS ニュートラル)

●外形寸法 : 40.0×20.0×36.6mm

: 49.0g ●重量

●動作スピード : 0.06sec/60° (4.8∨ 時) ●出カトルク : 3.4kg·cm (4.8V 時)

BLS254 規格

ジャイロ専用デジタルサーボ (1500µS ニュートラル)、ブラシレス

●外形寸法 : 40.0×20.0×36.8mm

●重量 :51g

●里里 ●動作スピード : 0.06sec/60° (4.8V 時) ●出カトルク : 3.8kg·cm (4.8V 時)

S9257 規格

EP ヘリ用ジャイロ専用デジタルサーボ (1520µS ニュートラル)

●外形寸法 : 35.5×15.0×28.6mm

●重量 : 26.0g

●動作スピード : 0.08sec/60° (4.8V 時) ●出力トルク : 2.0kg·cm (4.8V 時)

BLS257 規格

EP ヘリ用ジャイロ専用デジタルサーボ (1520μS ニュートラル)、

ブラシレス

●外形寸法 : 35.5×15.0×28.6mm

●重量 : 26.0g

●動作スピード : 0.07sec/60° (4.8∨ 時) ●出力トルク : 2.6kg·cm (4.8∨ 時)

S9256 規格

ジャイロ専用デジタルサーボ (760µS ニュートラル)

●外形寸法 : 40.0×20.0×36.6mm

●重量 : 57g

●動作スピード : 0.06sec/60° (4.8V 時) ●出力トルク : 3.4kg·cm (4.8V 時)

BLS251 規格

ジャイロ専用デジタルサーボ (760µS ニュートラル)、ブラシレス

●外形寸法 : 40.0×20.0×36.8mm

●重量 : 61g

●動作スピード : 0.06sec/60° (4.8V 時) ●出力トルク : 3.8kg·cm (4.8V 時)

修理を依頼されるときは

修理を依頼される前に、もう一度この取扱説明書をお読みになって、チェックしていただき、なお異常のあるときは、下記の弊社ラジコンサービスセンターまで修理依頼してください。

修理の時に必要な情報

トラブルの状況をできるだけ詳しく書いて修理品と一緒にお送りください。

- ●症状 (トラブル時の状況も含めて)
- ●使用プロポ (送信機、受信機、サーボの型番)
- ●搭載機体 (機体名、搭載状況)
- ●お送りいただいた修理品の型番及び個数
- ●ご住所、お名前、電話番号

ラジコンサービスセンター

修理・アフターサービス、プロポに関するお問い合わせは 弊社ラジコンサービスセンターへどうぞ。

受付時間:9:00~12:00・13:00~17:00 (土・日・祝日・弊社休日を除く)

修理、アフターサービスをお急ぎの方は無線機器ラジコンサービスまたは関西地区ラジコンサービスセンターへお送りください。

- ●双葉電子工業 ㈱) 無線機器ラジコンサービス
 - 〒 299-4395 千葉県長生郡長生村藪塚 1080 TFL (0475)32-4395
- 双葉電子工業 (株) 関西地区ラジコンサービスセンター 〒 577-0016 大阪府東大阪市長田西 3-4-27 TEL.(06)6746-7163
- ●双葉電子工業 (株) 九州地区ラジコンサービスセンター 〒 839-0811 福岡県久留米市山川神代 1-9-21 TEL (0942)43-4419

双葉電子工業株式会社 ラジコン営業

〒 261-8555 千葉市美浜区中瀬 1-3 幕張テクノガーデン B 棟 6F TEL.(043)296-5118

RATE GYRO



Active Angular Velocity Control System